



Taille du moniteur	Vesa du support	Poids par moniteur	Nombre de moniteur	Inclinaison du moniteur	Rotation du moniteur	Orientation du bras	Envergure du bras	Fixation étau	Fixation traversante	Épaisseur du bureau	Système Passe-câbles
14" à 32"	75 x 75 mm 100 x 100 mm	2 kg à 8 kg	2	+/-60°	360°	180° 360° / 290°	569 mm	oui	oui	10 à 85 mm	oui

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET NOTICE D'ASSEMBLAGE

Les illustrations contenues dans ce document sont fournies pour une référence uniquement.

Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INSTRUCTIONS AU DÉBALLAGE :

- Ouvrez soigneusement le carton.
- Enlevez son contenu et disposez le sur l'emballage ou sur toute autre surface protectrice afin d'éviter tout dégât.
- Reportez-vous à la liste des pièces en page 2 afin de vous assurer que tous les éléments ont été reçus au complet et sans dommage. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.
- N'utilisez jamais de pièces endommagées ou défectueuses.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

Merci de lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation et de respecter les consignes qui vont suivre.

- Utilisez les équipements de sécurité et l'outillage appropriés pendant les travaux.
- Contactez un installateur qualifié dans les cas suivants si vous :
 - ne comprenez pas ces instructions
 - avez des doutes sur la sécurité de votre installation,
 - êtes incertain quant à l'épaisseur ou à la résistance de votre bureau ou plan de travail
 - êtes incertain quant à la compatibilité du support pour moniteur informatique avec votre moniteur.
- N'utilisez pas cet article pour toute autre configuration ou application que celle décrite dans ce document.
- Afin de ne pas rayer la dalle de votre moniteur, veillez à le déposer sur une surface douce et épaisse afin d'y fixer au dos la platine VESA.

RESPONSABILITÉS ET GARANTIE :

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles résultant d'un assemblage et ou d'une installation non conformes ou consécutifs à une mauvaise utilisation et ou à toute modification apportée au produit et au non respect des instructions de sécurité.
- La garantie ne couvre pas les problèmes découlant de la non observation des présentes instructions ci-dessous.
La durée de la garantie est indiquée sur l'emballage. Cette dernière s'applique à compter de la date d'achat du produit en cas de défectuosité ou d'absence de pièces au déballage, ou de déformation des pièces lors d'une utilisation conforme.
Il est obligatoire de conserver votre preuve d'achat et l'emballage d'origine pour tout retour auprès de votre revendeur.
En cas de sinistre physique ou matériel engendré par un défaut prouvé et inhérent au produit merci de contacter votre revendeur ou le service après vente de la marque INOTEK dans les 48 heures suivants l'incident.

SERVICE APRÈS VENTE :

- Merci de contacter en priorité le service après vente de votre revendeur ou bien celui de la marque INOTEK :
ADBC SAS - Service après Vente INOTEK - 42 Route de la Fontenelle 33450 Montussan (France) - Téléphone : + 33 (0)5 35 54 50 17 (coût d'un appel local suivant votre opérateur) - Email : sav@my-inotek.com
- Pour toute question relative aux produits INOTEK, merci de nous contacter via le formulaire sur site internet www.my-inotek.com

INFORMATIONS LÉGALES :

INOTEK est une marque déposée et importée par :
ADBC SAS - 42 Route de la Fontenelle 33450 Montussan (France)
N°SIRET 51500627800037 - N°TVA FR33515006278.

CONSEILS ERGONOMIQUES

- Procédez aux réglages de votre support en hauteur et à l'inclinaison du moniteur et ce en fonction de votre morphologie, de votre vision et de votre espace de travail.
- Utilisez les systèmes passe-câbles afin de ne pas gêner ou bloquer l'orientation du bras ou des bras de votre support pour moniteur informatique.
- Nous vous invitons à vérifier que la pince étau ou la pince traversante de votre support pour moniteur informatique soit solidement fixée et que rien autour ne puisse entraver l'orientation du dit support.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Dépoussiérez les parties métalliques à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Si vous utilisez des lingettes humides, veillez au préalable à débrancher les alimentations secteur de l'ensemble des équipements informatiques à portée de votre support pour moniteur informatique.
- N'utilisez aucun produit corrosif ou matières abrasives pour son entretien.

TRI DES DÉCHETS :

- Procédez au tri des déchets et ce en fonction des consignes en vigueur dans votre pays ou votre région.